




- ☐ ADRENALINE
- ☐ COLLEGE
- ☐ COLLEGE PRO
- ☐ COLLEGE PRO COVER
- ☐ ERMES
- ☐ PRO WINNER
- ☐ PROFESSIONAL TRAINING
- ☐ SUMMER FREE
- ☐ SUMMER FREE COVER
- ☐ SPORT REVOLUTION
- ☐ TESEO
- ☐ TRAINING REVOLUTION

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICE

ITALIANO

- Avvertenze importanti	4
- Cura e manutenzione	5
- Garanzia	7

MATERIALE IN DOTAZIONE:

- College Pro - Summer Free - Training Revolution - Professional Training -Teseo	8
- Pro Winner - Adrenaline	9
- Versione Cover: College Pro Cover - Summer Free Cover	10
- College	11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- Gambe alluminio (College Pro - Summer Free - Training Revolution - Professional Training -Teseo)	12
- Gambe Ferro (Sport Revolution - Ermes)	13
- Gambe Ferro 90x90 (Pro Winner - Adrenaline)	14
- Gambe in ferro triangolari (College)	16
- Montaggio Aste	17

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MODELLI COVER:

(College Pro Cover - Summer Free Cover)	18
---	----

SMALTIMENTO RIFIUTI	19
---------------------	----

ENGLISH

- Important Warnings	20
- Care and maintenance	21
- Warranty	23

MATERIALE IN DOTAZIONE:

- College Pro - Summer Free - Training Revolution - Professional Training -Teseo	24
- Pro Winner - Adrenaline	25
- Versione Cover: College Pro Cover - Summer Free Cover	26
- College	27

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- Aluminium Legs (College Pro - Summer Free - Training Revolution - Professional Training -Teseo)	28
- Iron Legs (Sport Revolution - Ermes)	29
- Iron Legs 90x90 (Pro Winner - Adrenaline)	30
- Triangular Iron Legs (College)	32
- Rod Assembly	33

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MODELS WHIT COVER:

(College Pro Cover - Summer Free Cover)	34
---	----

PACKAGING DISPOSAL AND WASTE MANAGEMENT	35
---	----



AVVERTENZE IMPORTANTI

Il calciobalilla viene consegnato imballato in un cartone con le aste e le gambe da assemblare, mentre il mobile è completamente assemblato. Le operazioni di assemblaggio sono molto semplici e richiedono circa 40 minuti.

Le istruzioni da eseguire sono elencate nei box sottostanti.



AVVERTENZE

I calciobalilla della linea casa sono conformi alle Norme di sicurezza europee comprovate dal marchio CE che garantisce la non pericolosità del prodotto.



NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 3 ANNI PER PRESENZA DI PALLINE CHE POTREBBERO ESSERE INGOIATE

Prodotto da: Roberto Sport SRL - Via A. Casale 63/A - 10010 Lessolo - Italy

Le operazioni di disimballo e di assemblaggio devono essere eseguite da almeno due persone adulte.

Rimuovere e smaltire i sacchetti ed i vari materiali di imballaggio in quanto potenzialmente pericolosi per i bambini. Tenere i bambini LONTANI durante le operazioni di montaggio per evitare eventuali urti accidentali, inoltre durante le fasi di assemblaggio sono presenti piccole parti, quali viti, dadi, palline etc. che potrebbero essere ingerite provocando soffocamento. I fogli delle istruzioni di montaggio vanno conservati anche dopo il montaggio.

Dopo ogni utilizzo verificare attentamente la presenza di tutte le palline. Quando il prodotto non viene utilizzato le palline devono essere sempre tolte dal gioco e conservate fuori dalla portata dei bambini.

UTILIZZO DEL CALCIOBALILLA DA BAMBINI

I bambini devono essere istruiti all'uso corretto del prodotto, è necessario spiegare specificatamente loro le regole del gioco ed i vari rischi che si possano avere inserendo le dita ed arti nelle aree di gioco durante l'utilizzo del prodotto. E' importante spiegare loro che l'utilizzo prevede solo ed esclusivamente l'azionamento delle aste impugnando le manopole per evitare schiacciamenti provocato da parti in movimento e in particolare dalla compressione delle molle.

- È VIETATO l'utilizzo del prodotto ai bambini di età inferiore a 3 ANNI.
- È CONCESSO l'utilizzo del prodotto con **ASTE TELESCOPICHE** ai bambini che vanno dai 3 a 6 ANNI, unicamente se sorvegliati da adulti durante tutto l'utilizzo del gioco.
- È SCONSIGLIATO l'utilizzo di prodotti con aste uscenti ai bambini di età tra i 6 e 16 anni, se non sotto la sorveglianza di adulti durante tutto lo svolgimento del gioco.



CURA E MANUTENZIONE

LINEA INDOOR:

Per assicurare ottime prestazioni ed una lunga durata nel tempo al vostro calciobalilla da interno, rispettare le seguenti istruzioni

- PULIZIA PERIODICA

Pulire il calciobalilla periodicamente strofinando le superfici con un panno umido così da eliminare polvere ed altri residui.

- PULIZIA ACCURATA

Per garantire un'ottima qualità e durata del prodotto è consigliata la pulizia con qualsiasi tipo di detergente per la casa che non contenga cera o abrasivi, prestando attenzione ad eliminare completamente le tracce e di non lasciare le superfici bagnate.

EVITARE detersivi o solventi a base di ammoniaca, benzina, acetone, ecc, che porterebbero al danneggiamento dei colori del mobile. È inoltre sconsigliato lavare il mobile con qualsiasi strumento che provochi getti d'acqua.

- PULIZIA PIANO GIOCO

Durante la pulizia del vetro, prestare particolarmente attenzione al campo gioco cartaceo sottostante. È sconsigliato utilizzare grandi quantità di liquidi che al contatto con quest'ultimo potrebbero danneggiarlo.