


MF SLIM+

movi  fitness



Ed.12/2019

MANUALE ISTRUZIONI

INDICE

LUBRIFICAZIONE	pag. 3
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	pag. 4
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	pag. 5
ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA	pag. 7
LISTA DEI COMPONENTI	pag. 8
ASSEMBLAGGIO	pag. 9
SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DEL TAPIS ROULANT	pag. 11
ISTRUZIONI DEL COMPUTER	pag. 12
PROGRAMMI	pag. 14
MANUTENZIONE	pag. 19
CHIUSURA E TRASPORTO	pag. 19
SOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI	pag. 21
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	pag. 22
ESPLOSO	pag. 24
LISTA DELLE PARTI	pag. 25
GARANZIA	pag. 27
RICHIESTA DI ASSISTENZA E ORDINE RICAMBI	pag. 28

LUBRIFICAZIONE



ATTENZIONE

PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DEL TAPIS ROULANT LUBRIFICARE IL NASTRO.

Verificare almeno ogni 10 ore dall'utilizzo il grado di lubrificazione della pedana che sollevando 1 lato del nastro deve presentarsi non secca e nemmeno troppo umida.

Come lubrificare il tappeto:

1. Spegnerne il tappeto
2. Alzare un lato del nastro
3. Prendere il lubrificante
4. Prendere una cannuccia, e posizionarla sopra alla bottiglietta come indicato
5. Distribuire il lubrificante come indica l'immagine verso il centro della pedana. Non mettere troppo lubrificante perché può causare lo scivolamento della superficie di corsa
6. Camminare sul nastro a bassa velocità per 3/5 minuti per distribuire uniformemente il lubrificante



ATTENZIONE

La lubrificazione della pedana deve essere effettuata regolarmente per evitare la rottura del motore. La garanzia sul prodotto non è valida per danni causati all'attrezzo da negligenza o mancata manutenzione.

È importante prendersi cura del tappeto e della sua superficie di corsa. Un buon lubrificatore migliorerà le prestazioni del vostro tappeto.

Utilizzare il lubrificante fornito con il tappeto, poi comprare un lubrificante siliconico dal proprio rivenditore di fiducia.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE:

Cavalli motore: MAX 2,5 HP
Velocità: 0,8-12 km/h
Inclinazione: elettrica su 15 livelli
Superficie di corsa: 420 x 1200 mm
Portata massima utente: 120 kg

N.B.:


Significato della targhetta di identificazione applicata ai tapis roulant:

la targhetta di identificazione presente sul tapis roulant è molto importante perché evidenzia le caratteristiche del prodotto: modello, anno di produzione, peso massimo dell'utente, potenza del motore, tensione, frequenza, consumo, peso macchina e numero di matricola. è necessario leggere, comprendere e osservare quanto riportato sulla targhetta.

CE= Il simbolo Ce significa "Conformité européenne", ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.

RoHS= la Direttiva RoHS è la normativa 2002/95/Ce adottata nel febbraio del 2003 dalla Comunità europea. la normativa impone restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. la RoHS si applica ai prodotti costruiti o importati nell'Unione europea.

		JK FITNESS srl Via Meucci, 27 35028 - Piove di Sacco Padova - (Italia)				 RoHS compliant 2002/95/EC	
Modello				Anno		Peso utente max	
MF SLIM +				2020		120 Kg	
Potenza Motore		Tensione		Frequenza		Consumo	
MAX 2.5 HP		220 V		50Hz		750 W	
Peso Macchina		Matricola					
						Made In China	



ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



IMPORTANTE

QUESTO ATTREZZO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO. È VIETATO L'UTILIZZO IN CENTRI FITNESS E IN TUTTE LE STRUTTURE IN CUI SI VERIFICHINO UN USO COLLETTIVO DEL PRODOTTO.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Il vostro tappeto dispone di marcatura CE, in quanto ideato e costruito seguendo i migliori criteri di sicurezza, in conformità agli standard imposti dalle direttive della Comunità Europea. Ciononostante vi consigliamo di seguire durante l'utilizzo dell'attrezzo le basilari norme di sicurezza presentate in questo manuale.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.

Una mancata osservanza delle indicazioni di assemblaggio e/o utilizzo presenti nel manuale d'istruzioni comporterà la decadenza della garanzia del prodotto.



ATTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.



1. leggete attentamente il manuale eseguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del tappeto.

2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori al ventre o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente.

CONSULTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

3. Il proprietario del tappeto deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano il suo attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.

4. Il tapis roulant può essere utilizzato da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.

5. NON lasciate mai il tappeto incustodito quando la spina è inserita. Staccate la spina quando non usate l'attrezzo e prima di rimuovere o sostituire i componenti.

6. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.

7. NON utilizzate mai il tappeto se il filo elettrico o la presa

risultano danneggiati, se l'attrezzo non funziona correttamente, se danneggiato o venuto a contatto con acqua.

8. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti.

9. NON tentate di spostare il tappeto afferrandolo per il filo elettrico e non usate questo come appoggio. Tenete il filo lontano da fonti di calore o fiamme libere.

10. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su una superficie piana di portata adeguata al peso del prodotto, in un ambiente domestico all'interno. Non posizionarlo in ambienti umidi o vicino all'acqua.

11. NON inserite oggetti nelle fessure.

12. I soggetti portatori di handicap dovrebbero avere il consenso del medico e un'attenta supervisione da parte di personale qualificato durante l'utilizzo dell'attrezzo.

13. NON mettete le mani o i piedi sotto la pedana. Tenete le mani e le gambe lontane dall'attrezzo quando qualcun altro si sta allenando.

14. NON accendete mai il tappeto mentre stazionate sul nastro. Avviate l'attrezzo rimanendo con i piedi sulle pedane laterali; il tappeto si avvierà alla velocità minima. Iniziate a camminarvi sopra lentamente. Diminuite sempre la velocità quando volete scendere e mantenete una bassa velocità quando riavviate il tappeto

15. Staccate sempre la spina del tappeto dalla presa dopo l'utilizzo e prima di pulirlo.

16. Per la disconnessione, spegnete tutte le funzioni e rimuovete la spina dalla presa elettrica.

17. Pericolo cariche elettrostatiche: non utilizzate il tappeto se indossate indumenti in materiali sintetici. Questo tipo di materiale può infatti generare cariche elettrostatiche che, una volta scaricate sulle parti metalliche del tappeto, possono causare una perdita di equilibrio e stabilità durante l'allenamento.

18. Utilizzate il tappeto soltanto per l'uso contemplato in questo manuale.

19. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.

20. Iniziate il vostro programma lentamente e aumentate gradualmente la velocità e l'inclinazione.


21. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.

22. Non camminate o correte a piedi nudi, con le calze, scarpe larghe o ciabatte. Utilizzate scarpe da ginnastica adatte alla corsa.

23. Vi consigliamo di fare attenzione quando sollevate o spostate l'attrezzo evitando così un possibile mal di schiena. Seguite le corrette tecniche di sollevamento.

24. Mantenere le seguenti distanze: 75 cm ad ogni lato, 100 cm nel lato posteriore e garantire uno spazio sufficiente per il passaggio e un accesso sicuro di fronte al tappeto.

25. Installare l'attrezzo in un luogo privo di interferenze elettromagnetiche, come ad esempio televisori, antenne, linee di alta tensione, reti Wi-Fi.



PERICOLO

La chiavetta di sicurezza è un dispositivo pensato per la vostra incolumità.

Prima di cominciare l'esercizio, posizionare la chiave di sicurezza sull'apposita sede al centro della console e allacciare l'estremità opposta con la clip ai propri indumenti.

L'esercizio non può essere avviato senza collegare la chiave di sicurezza.

In caso di emergenza, staccare la chiave di sicurezza per bloccare immediatamente il movimento del nastro.

Al termine di ogni utilizzo togliere la chiave di sicurezza dalla console, e conservarla lontano dalla portata di bambini per evitare azionamenti impropri del tapis roulant.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA



PERICOLO

Questo prodotto deve essere utilizzato con la messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto la messa a terra garantirà una maggiore sicurezza riducendo il rischio di scossa elettrica. La connessione dell'attrezzatura senza la messa a terra può originare una scossa elettrica. Contattare un elettricista qualificato o un tecnico in caso di dubbi riguardati la messa a terra.





ATTENZIONE

La presa di alimentazione deve essere posizionata in un luogo che consenta un facile inserimento/estrazione, lontano dall'attrezzo stesso per evitare la possibilità di cortocircuiti dovuti a sudore, acqua, umidità. La JK Fitness non si ritiene responsabile per danni arrecati dall'attrezzo a cose o persone nei seguenti casi:

1. Usi impropri e non conformi alle indicazioni contenute in questo manuale.
2. Non corretta e insufficiente manutenzione.
3. Utilizzo di componenti e pezzi di ricambio non originali.

NON far passare il cavo di rete sotto alla macchina o vicino alle parti in movimento.



LISTA DEI COMPONENTI



ATTENZIONE

Usare estrema cautela quando assemblate il tappeto.

Nota: ogni passaggio nelle istruzioni di assemblaggio vi informa su come procedere correttamente.

Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare il tappeto.

1. Aprire la confezione ed estrarre le parti separandole dal cartone
2. Verificare che nella confezione ci siano tutti i pezzi. Se ne dovesse mancare qualcuno, contattare il centro assistenza.

Descrizione	Q.tà
Bullone M8	4
Chiave a brugola S5	1
Chiave a brugola S6	1
Olio silconico	1
Chiave di sicurezza	1

NOTA

NOTA: I passi del montaggio e dell'utilizzo sono corredati da immagini delle componenti. I continui aggiornamenti del prodotto, volti al loro miglioramento, potrebbero far sì che tali immagini siano leggermente differenti dalle reali componenti. La sicurezza e funzionalità del prodotto sono comunque garantite.

ASSEMBLAGGIO




ATTENZIONE

SEGUITE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO RIPORTATE QUI DI SEGUITO. UN NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO PUO' ESSERE CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO E CONSEGUENTI INCIDENTI.

Sono necessarie 2 persone per terminare correttamente l'assemblaggio di questo attrezzo. Seguite attentamente le istruzioni qui di seguito.


STEP 1

Una volta estratto il tapis roulant e rimossi gli imballaggi sollevare i montanti e fissarli al telaio base con le manopole (51).




STEP 2

Usare le manopole M8 (51) per fissare i montanti alla console.



STEP 3


Accendere il tapis roulant con il pulsante posto sul retro della macchina.
Applicare l'estremità a clip della safety key ai propri indumenti e l'altra estremità al centro della console.



SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO DEL TAPIS ROULANT

1. Durante i primi utilizzi dell'attrezzo prendere prima confidenza con i comandi e con le funzioni dello stesso. Procedere gradualmente all'utilizzo dell'attrezzo e familiarizzare utilizzando il programma manuale prima che quelli preimpostati.
2. Afferrare i maniglioni corrimano per maggior sicurezza.
3. Cominciare con una andatura lenta e quindi aumentare gradualmente.
4. Prima di avviare il nastro posizionarsi con i piedi sulle pedane laterali, salire sul nastro dopo che il ha iniziato a scorrere a velocità bassa.
5. L'attrezzo può essere utilizzato da una sola persona alla volta.
6. Camminare rivolgendosi verso la console e non cambiare direzione durante l'esercizio.

ISTRUZIONI DEL COMPUTER



FUNZIONE DEI TASTI

START/STOP: Quando la macchina non è in funzione, premere questo tasto per avviarla. Premere nuovamente questo tasto per fermarla.

PROG. (PROGRAMMI): Quando la macchina è in standby premere questo tasto per scorrere fra i 12 programmi preimpostati (P1-P12).

MODE: Per entrare nell'impostazione del countdown di tempo, distanza e calorie.

VELOCITÀ +/- : Diminuiscono o aumentano la velocità dell'esercizio.

INCLINAZIONE ▲/▼ : Per diminuire o aumentare il livello di inclinazione del piano corsa.

TASTI SELEZIONE RAPIDA VELOCITÀ: Per selezionare in modo rapido la velocità di corsa.

TASTI SELEZIONE RAPIDA INCLINAZIONE: Per selezionare in modo rapido un livello di inclinazione preimpostato.

VISUALIZZAZIONI DELLA CONSOLE

TEMPO: indica il tempo di allenamento. Range 00:00 – 99:00

VELOCITÀ: indica la velocità di corsa. Range 1.0-12 km/h

DISTANZA: indica la distanza percorsa. Range 1.0-99.0 km

INCLINAZIONE: indica il livello di inclinazione impostato. Range 0-15 livelli

CALORIE: indica la stima delle calorie bruciate durante l'esercizio. Range 20-990 kcal

PULSAZIONI: indica la stima della frequenza cardiaca. ATTENZIONE: Il valore fornito è solamente un dato di riferimento, non utilizzabile a fini medici. Range 20-990 kcal

UTILIZZO

AVVIO RAPIDO

1. Accendere l'interruttore principale del tappeto.
2. Posizionare la chiave di sicurezza sull'apposito spazio al centro della console ed applicare l'estremità con la clip ai propri indumenti. Posizionarsi sulle pedane poggipiedi.
3. Premere il tasto **START**, la macchina si avvierà alla minima velocità dopo un countdown di 3 secondi.
4. Salire sul nastro corsa e cominciare a camminare.
5. Premendo i tasti **VELOCITA'** **-/+** è possibile regolare la velocità. Premendo i tasti **INCLINAZIONE** **▲/▼** è possibile regolare l'inclinazione della pedana.
6. Premendo il tasto **STOP** la macchina interromperà la sua corsa. La corsa si arresterà anche nel caso venga tolta al chiave di sicurezza.

MODALITA' MANUALE

1. Accendere l'interruttore principale del tappeto.
2. Posizionare la chiave di sicurezza al centro della console ed applicare l'estremità con la clip ai propri indumenti. Posizionarsi sulle pedane poggipiedi.
3. Se si desidera impostare il conto alla rovescia di del tempo premere il tasto **MODE**, nella finestra "**TEMPO**" apparirà "30:00" lampeggiante, utilizzare i tasti **VELOCITA'** **-/+** per impostare la durata desiderata. Premere il tasto **START** per avviare l'esercizio.
4. Per impostare il conto alla rovescia di della distanza premere il tasto **MODE**, fino a che nella finestra "**DISTANZA**" apparirà il valore lampeggiante, utilizzare i tasti **VELOCITA'** **-/+** per impostare la distanza desiderata. Premere il tasto **START** per avviare l'esercizio.
5. Per impostare il conto alla rovescia delle calorie premere il tasto **MODE**, finché nella finestra "**CALORIE**" apparirà il valore "50" lampeggiante, utilizzare i tasti **VELOCITA'** **-/+** per impostare la le calorie desiderate. Premere il tasto **START** per avviare l'esercizio. Range 20-990 Kcal.
6. Sarà possibile selezionare solo uno dei valori obiettivo.
7. Salire sul nastro corsa e cominciare a camminare.
8. Premendo i tasti **VELOCITA'** **-/+** è possibile regolare la velocità. Premendo i tasti **INCLINAZIONE** **▲/▼** è possibile regolare l'inclinazione della pedana.
9. Premendo il tasto **STOP** la macchina interromperà la sua corsa. La corsa si arresterà anche nel caso venga tolta al chiave di sicurezza.
10. Nel caso si sia impostato un valore per il countdown, al raggiungimento dello "0" l'esercizio si arresterà.

PROGRAMMI

1. Accendere l'interruttore principale del tappeto.
2. Posizionare la chiave di sicurezza al centro della console ed applicare l'estremità con la clip ai propri indumenti. Posizionarsi sulle pedane poggia piedi.
2. Premere il tasto **PROG.** per entrare nella selezione dei programmi e scegliere il programma preimpostata desiderato (**P1-P12**).
3. Confermare la scelta con il tasto **MODE** e quindi variare la durata della sessione d'allenamento con i tasti **VELOCITA' +/-**.
4. Premere il tasto **START/STOP**, la macchina si avvierà alla minima velocità dopo un countdown di 3 secondi.
5. Salire sul nastro corsa e cominciare a camminare, la console varierà automaticamente la velocità a seconda del programma scelto. La durata impostata verrà suddivisa in 10 intervalli a cui corrisponde una velocità, al passaggio all'intervallo successivo verrà emesso un segnale acustico e la velocità varierà.
7. Premendo il tasto **START/STOP** la macchina interromperà la sua corsa. La corsa si arresterà anche nel caso venga tolta la chiave di sicurezza.

La tabella qui sotto riporta il funzionamento dei vari programmi.

PROGRAMMA		Tempo impostato/20= Intervalli di tempo																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	VELOCITÀ	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	INCLINAZIONE	0	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4
P2	VELOCITÀ	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
	INCLINAZIONE	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P3	VELOCITÀ	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	INCLINAZIONE	0	5	5	5	12	12	5	5	5	12	12	5	5	5	12	12	5	5	5	12
P4	VELOCITÀ	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
	INCLINAZIONE	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P5	VELOCITÀ	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	INCLINAZIONE	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P6	VELOCITÀ	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
	INCLINAZIONE	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P7	VELOCITÀ	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
	INCLINAZIONE	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2	2
P8	VELOCITÀ	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	INCLINAZIONE	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P9	VELOCITÀ	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
	INCLINAZIONE	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P10	VELOCITÀ	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
	INCLINAZIONE	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P11	VELOCITÀ	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
	INCLINAZIONE	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P12	VELOCITÀ	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3
	INCLINAZIONE	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

PROGRAMMA Heart Rate Control (HRC, solo con fascia toracica optional indossata)


I programmi HRC (Controllo del battito Cardiaco) sono allenamento guidato dalle caratteristiche fisiche (resistenza cardiaca) dell'utente. Questi programmi regolano automaticamente la velocità e/o l'inclinazione (dove presente) del tappeto durante la sessione di allenamento allo scopo di mantenere il numero di pulsazioni cardiache al livello impostato.

La frequenza cardiaca stimata ottimale da mantenere è situata tra il 60% e il 75% della frequenza massima teorica di pulsazioni (calcolata con la formula: 220 meno l'età dell'utente).

Questa frequenza cardiaca permette di bruciare le calorie derivanti dall'ossidazione dei grassi mentre se si mantiene un regime tra il 75%-85% della Frequenza massima teorica apporta un notevole miglioramento delle capacità aerobiche (respiratorie e cardiache). I programmi HRC funzionano solo se utilizzati indossando la fascia cardio (opzionale).

COME INDOSSARE LA FASCIA CARDIO (optional)

1. Applicare il trasmettitore alla fascia elastica usando le clip.
2. Posizionare il trasmettitore al centro del torace, immediatamente sotto i muscoli pettorali. Indossare il trasmettitore direttamente sulla pelle assicura una più precisa misurazione delle pulsazioni.
3. Stringere la fascia il più possibile evitando però che diventi troppo stretta e ostacoli il movimento.
4. Inumidire il lato interno del trasmettitore prima di iniziare l'allenamento.
5. Indossare la fascia cardio alcuni minuti prima di iniziare l'allenamento.
6. È necessario non allontanarsi più di un metro dalla console durante l'allenamento per consentire alla fascia cardio di trasmettere dei valori attendibili al ricevitore posizionato nella console.



ATTENZIONE

IL TRASMETTITORE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE NON APPENA RICEVE UN SEGNALE DAL CUORE DELL'UTENTE. SI DISATTIVA QUANDO NON RICEVE PIU' ALCUN SEGNALE. ANCHE SE IL TRASMETTITORE È RESISTENTE ALL'ACQUA PUO' ESSERE DANNEGGIATO DALL'UMIDITÀ ED È DUNQUE NECESSARIO ASCIUGARLO ACCURATAMENTE DOPO L'USO PER PROLUNGARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BATTERIE. NON USARE LA FASCIA CARDIO E IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE PULSAZIONI SE SUL DISPLAY NON APPARE UN VALORE STABILE E/O ATTENDIBILE. IL MALFUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE CARDIO PUÒ ESSERE CAUSATO DA INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (DOVUTE A PICCOLI ELETTRODOMESTICI, FORNI A MICROONDE, TELEVISORI, SISTEMI DI ALLARME PER ABITAZIONI), NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO DELLA CONSOLE, INSTABILITÀ DELL'ATTREZZO SUL PIANO D'APPOGGIO.

1. Accendere l'interruttore principale del tappeto.
2. Posizionare la chiave di sicurezza al centro della console ed applicare l'estremità con la clip ai propri indumenti. Posizionarsi sulle pedane poggiate.
3. Premere il tasto PROG. fino a visualizzare il programma HRC desiderato, tra "HP1"/"HP2"/"HP3", sulla finestra della distanza comparirà l'età preimpostata e sulla finestra PULSAZIONI la relativa frequenza cardiaca obiettivo.
4. Variare l'età utilizzando i tasti VELOCITÀ +/- e confermare il dato con il tasto MODE, regolare la frequenza cardiaca suggerita e premere START per avviare l'allenamento.
5. Salire sul nastro e cominciare a camminare.
6. Dopo 3 minuti di riscaldamento, il computer comincerà a rilevare il battito cardiaco ogni 30 secondi e varierà la velocità di conseguenza secondo i criteri seguenti:

- Quando la frequenza cardiaca rilevata è inferiore alla frequenza cardiaca impostata:

HP1 > L'inclinazione aumenterà di 1 livello ogni 10 secondi fino al livello massimo 15.

HP2 > La velocità aumenterà automaticamente di 0,5 km/h ogni 10 secondi fino al massimo ai 12 km/h.

HP3 > Inizialmente la velocità aumenterà automaticamente di 0,5 km/h ogni 10 secondi fino a raggiungere la velocità massima di 12 km/h. Se la frequenza cardiaca rilevata si mantiene ancora inferiore all'obiettivo, l'inclinazione aumenterà di un livello ogni 10 secondi fino al livello massimo 15.

- Quando la frequenza cardiaca rilevata è superiore alla frequenza cardiaca impostata:

HP1 > la macchina diminuirà automaticamente l'inclinazione di 1 livello ogni 10 secondi fino al livello minimo.

HP2 > La velocità diminuirà di 0,5 km/h ogni 10 secondi fino al minimo di 1 km/h.

HP3 > Inizialmente la velocità diminuirà di 0,5 km/h ogni 10 secondi fino alla velocità minima di 1,0 km/h. Se la frequenza cardiaca rilevata si mantiene ancora superiore all'obiettivo, l'inclinazione diminuirà di 1 livello ogni 10 secondi fino al livello minimo 0.

7. Dopo 20 minuti di allenamento il tappeto entrerà in modalità "Cooldown", l'inclinazione verrà portata a 0 e la velocità diminuirà di 0,5 km/h ogni 10 secondi fino ai 4 km/h.

8. Premendo il tasto START/STOP la macchina interromperà la sua corsa. La corsa si arresterà anche nel caso venga tolta la chiave di sicurezza.

IMPORTANTE

Durante l'utilizzo del programma HRC non riprodurre musica per evitare interferenze nella rilevazione della frequenza cardiaca.

INGRESSI MULTIMEDIALI

Questo tapis roulant dispone di altoparlanti Bluetooth che consentono la connessione con il proprio smartphone per riprodurre la musica.

- a. Accendere la connessione Bluetooth sul proprio smartphone
- b. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi e quindi associare il tapis roulant.
- c. Riprodurre la musica sul proprio smartphone e questa verrà inviata agli altoparlanti del tapis roulant.

APP SMART TREADMILL

- a. Dall'app store cercare e scaricare la app "Smart Treadmill".
- b. Attivare la connessione Bluetooth.
- c. Accendere il tapis roulant.
- d. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth® sul proprio dispositivo e associare "Rz_treadmill".
- e. Avviare la App "Smart Treadmill", sarà possibile controllare il tapis roulant attraverso la app.

FUNZIONE DELLA CHIAVE DI SICUREZZA

Prima di cominciare l'esercizio, applicare la clip della chiavetta di sicurezza ad un indumento ed inserire l'altra estremità sull'apposito spazio sulla console. In caso di caduta, la chiavetta di sicurezza si staccherà e il tappeto bloccherà la corsa. Sul display apparirà "ER7".

HP1

FREQUENZA CARDIACA OBIETTIVO

ETÀ	MIN	DEFAULT	MAX
15	160	165	170
16	159	164	169
17	158	163	168
18	157	162	167
19	156	161	166
20	155	160	165
21	154	159	164
22	153	158	163
23	152	157	162
24	151	156	161
25	150	155	160
26	149	154	159
27	148	153	158
28	147	152	157
29	146	151	156
30	145	150	155
31	144	149	154
32	143	148	153
33	142	147	152
34	141	146	151
35	140	145	150
36	139	144	149
37	138	143	148
38	137	142	147
39	136	141	146
40	135	140	145
41	134	139	144
42	133	138	143
43	132	137	142
44	131	136	141
45	130	135	140
46	129	134	139
47	128	133	138
48	127	132	137
49	126	131	136
50	125	130	135
51	124	129	134
52	123	128	133
53	122	127	132
54	121	126	131
55	120	125	130
56	119	124	129
57	118	123	128
58	117	122	127
59	116	121	126
60	115	120	125
61	114	119	124
62	113	118	123
63	112	117	122
64	111	116	121
65	110	115	120
66	109	114	119
67	108	113	118
68	107	112	117
69	106	111	116
70	105	110	115
71	104	109	114
72	103	108	113
73	102	107	112
74	101	106	111
75	100	105	110
76	99	104	109
77	98	103	108
78	97	102	107
79	96	101	106
80	95	100	105

HP2

FREQUENZA CARDIACA OBIETTIVO

ETÀ	MIN	DEFAULT	MAX
15	170	175	180
16	169	174	179
17	168	173	178
18	167	172	177
19	166	171	176
20	165	170	175
21	164	169	174
22	163	168	173
23	162	167	172
24	161	166	171
25	160	165	170
26	159	164	169
27	158	163	168
28	157	162	167
29	156	161	166
30	155	160	165
31	154	159	164
32	153	158	163
33	152	157	162
34	151	156	161
35	150	155	160
36	149	154	159
37	148	153	158
38	147	152	157
39	146	151	156
40	145	150	155
41	144	149	154
42	143	148	153
43	142	147	152
44	141	146	151
45	140	145	150
46	139	144	149
47	138	143	148
48	137	142	147
49	136	141	146
50	135	140	145
51	134	139	144
52	133	138	143
53	132	137	142
54	131	136	141
55	130	135	140
56	129	134	139
57	128	133	138
58	127	132	137
59	126	131	136
60	125	130	135
61	124	129	134
62	123	128	133
63	122	127	132
64	121	126	131
65	120	125	130
66	119	124	129
67	118	123	128
68	117	122	127
69	116	121	126
70	115	120	125
71	114	119	124
72	113	118	123
73	112	117	122
74	111	116	121
75	110	115	120
76	109	114	119
77	108	113	118
78	107	112	117
79	106	111	116
80	105	110	115

HP3

FREQUENZA CARDIACA OBIETTIVO

ETÀ	MIN	DEFAULT	MAX
15	170	175	180
16	170	175	180
17	170	175	180
18	169	174	179
19	169	174	179
20	168	173	178
21	168	173	178
22	168	173	178
23	167	172	177
24	167	172	177
25	166	171	176
26	166	171	176
27	166	171	176
28	165	170	175
29	165	170	175
30	165	170	175
31	164	169	174
32	164	169	174
33	163	168	173
34	163	168	173
35	163	168	173
36	162	167	172
37	162	167	172
38	161	166	171
39	160	165	170
40	160	165	170
41	159	164	169
42	159	164	169
43	158	163	168
44	158	163	168
45	158	163	168
46	157	162	167
47	156	161	166
48	155	160	165
49	154	159	164
50	153	158	163
51	152	157	162
52	151	156	161
53	150	155	160
54	149	154	159
55	148	153	158
56	147	152	157
57	146	151	156
58	145	150	155
59	144	149	154
60	143	148	153
61	142	147	152
62	141	146	151
63	140	145	150
64	139	144	149
65	138	143	148
66	137	142	147
67	136	141	146
68	135	140	145
69	134	139	144
70	133	138	143
71	132	137	142
72	131	136	141
73	130	135	140
74	129	134	139
75	128	133	138
76	127	132	137
77	126	131	136
78	125	130	135
79	124	129	134
80	124	128	133

MANUTENZIONE



ATTENZIONE

È consigliabile mantenere sempre l'attrezzo pulito e privo di polvere. Non utilizzare sostanze infiammabili o solventi per la pulizia. Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione spegnere il tappeto utilizzando il tasto ON/OFF e staccare la spina di alimentazione dal muro.

PULIZIA

Dopo ogni sessione di allenamento è necessario rimuovere i residui di sudore in quanto estremamente corrosivi. Utilizzare un panno in microfibra umido.

Prestare attenzione a non strofinare troppo energicamente la console e i tasti.

REGOLAZIONE DEL NASTRO


Se durante l'utilizzo il nastro scorrevole tende a spostarsi verso il lato destro/sinistro della pedana, eseguite le seguenti operazioni:

1. Interrompete l'allenamento e spegnete il tappeto con il tasto ON/OFF.
2. Utilizzando la chiave a L in dotazione intervenite sulle viti di regolazione (vedi figura). Girate il cilindro in senso orario. Non eseguite più di 1/4 di giro alla volta.
3. Agite sul lato destro se volete spostare il nastro verso sinistra e viceversa.
4. Effettuate questa operazione su entrambi i lati se necessario.
5. Accendete il tapis roulant e osservate il nastro per alcuni secondi per assicurarvi che il problema sia stato risolto.
6. In caso contrario, ripetete la procedura descritta sopra. Se il nastro scorrevole risulta poco teso, avvitare in senso orario entrambe le viti di regolazione. Non effettuate più di 1/4 di giro alla volta. Se il nastro risulta troppo teso svitare in senso antiorario le viti di regolazione (non eseguite più di 1/4 di giro alla volta).



ATTENZIONE


Un tensionamento eccessivo del nastro può provocare la rottura dei cuscinetti, dei rulli e del motore.




CHIUSURA - TRASPORTO

CHIUSURA


1. Spegner completamente il tappeto e scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Rimuovere le manopole (51) sulla parte inferiore dei montanti.



3. Rimuovere le manopole (51) alla base della console. Ripiegare i montanti verso la base.



4. Sollevare con cautela in verticale il tapis roulant. Infilare la manopola a T alla base per tenere chiuso il tappeto (60).
5. È possibile stivarlo anche a terra in posizione orizzontale.



TRASPORTO

Per un trasporto sicuro, procedere alla chiusura del tappeto ed assicurarsi che la pedana sia bloccata in posizione verticale.

Afferrare i maniglioni e inclinare verso di sé il tapis roulant fino a quando non si appoggia sulle due ruote posizionate sotto i montanti. Spostare con attenzione l'attrezzo nella posizione desiderata..



ATTENZIONE

POSIZIONARE IL TAPIS ROULANT RIPIEGATO VERTICALMENTE IN UN PUNTO SICURO, VICINO AD UNA PARETE E FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI.

SOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
ER1	La scheda console non riceve il segnale dal motore o dal controller.	Controllare che tutti i cavi siano connessi. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
ER 2	I cavi motore non sono connessi o sono danneggiati	Controllare che tutti i cavi siano connessi e integri. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
ER3	Sensore velocità rotto o non connesso.	Verificare l'integrità del sensore velocità. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
ER4	Si è attivata l'operazione di protezione a causa di un sovraccarico o sovra voltaggio	Controllare che tutti i cavi siano connessi. Spegner e riaccendere il tappeto. Verificare la corretta lubrificazione del nastro. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza.
ER5	Sovra voltaggio o guasto al motore.	Verificare la corretta lubrificazione del nastro. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza.
ER6	Il controller non riceve segnali o alimentazione.	Verificare che tutti cavi siano connessi e integri. Se il problema persiste rivolgersi all'assistenza.
ER7	La chiavetta di sicurezza non è inserita in sede.	Inserire la chiavetta di sicurezza.

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto è consigliato consultare il proprio medico per una verifica delle proprie condizioni di salute ed eventuali precauzioni da prendere nello svolgimento di questa attività fisica.

Per chi utilizza per la prima volta un attrezzo, senza essersi allenato in precedenza, consigliamo di cominciare con gradualità l'allenamento, limitandolo a 3 volte a settimana, utilizzando basse velocità e svolgendo brevi sedute.

Per chi invece svolge già un'attività sportiva ed intende raggiungere specifici obiettivi, consigliamo di rivolgersi ad un personal trainer.

QUANTO SPESSO BISOGNA ALLENARSI

Bisogna allenarsi tre o quattro volte a settimana per migliorare la propria tonicità muscolare e l'apparato cardio-vascolare.

QUANTO INTENSAMENTE BISOGNA ALLENARSI

L'intensità dell'esercizio fisico si riflette nel numero delle pulsazioni. L'allenamento deve essere sufficientemente rigoroso per rinforzare i muscoli del cuore e migliorare il sistema cardiocircolatorio. Prima di iniziare l'allenamento consultare un medico per verificare le proprie condizioni di salute e conseguentemente il tipo di allenamento.

QUANTO A LUNGO BISOGNA ALLENARSI

Un allenamento intenso condiziona il funzionamento di cuore, polmoni e muscoli. Più ci si allena, sempre all'interno del proprio valore massimo di pulsazioni, più il corpo trarrà beneficio dall'allenamento, in particolare le funzioni aerobiche miglioreranno di molto. Per iniziare, effettuare un esercizio ritmico di 2 o 3 minuti, poi controllare le pulsazioni

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO PER PRINCIPIANTI

LIVELLO	DURATA
SETTIMANA 1 allenamento non intenso	6-12 minuti
SETTIMANA 2 allenamento non intenso	10-16 minuti
SETTIMANA 3 allenamento moderato	14-20 minuti
SETTIMANA 4 allenamento moderato	18-24 minuti
SETTIMANA 5 allenamento moderato	22-28 minuti
SETTIMANA 6 allenamento leggermente più intenso	20 minuti
SETTIMANA 7 inserire una pausa nell'allenamento	3 minuti di esercizio moderato poi fare esercizio più intenso per 24 minuti

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

1



ROTAZIONE DELLA TESTA

Ruotate la testa verso destra cercando di sentire l'allungamento della parte sinistra del collo. Quindi ruotate la testa verso sinistra guardando con il mento verso il basso e aprendo la bocca. Ruotate la testa a sinistra e portatela lentamente verso il mento.

2



SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE

Sollevare la spalla destra verso l'orecchio e mantenete la posizione per un secondo. Quindi sollevate la spalla sinistra non appena abbassate quella destra; mantenete la posizione per un secondo.

3



STRETCHING LATERALE

Aprite le braccia e continuate a sollevarle fino a sopra la testa. Cercate con il braccio destro di raggiungere il soffitto. Mantenete la posizione per un secondo. Ripetete l'operazione con il braccio sinistro.

4



RISCALDAMENTO DEI MUSCOLI INTERNO COSCIA

Sedetevi e fate toccare la pianta dei piedi spingendo le ginocchia all'esterno. Tenete le piante dei piedi più strette possibile. Continuate a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.

5



TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI

Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

7



ALLUNGAMENTO DEL BUSTO

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Estendetevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione sull'altra gamba.

6



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.


8



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

ESPLOSO



LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
01	TELAIO PRINCIPALE	1
02	POGGIAPIEDE	2
03	TAVOLA CORSA	1
04	NASTRO CORSA	1
05	COVER MOTORE	1
06	COVER INFERIORE MOTORE	1
07	COVER LATERALE MOTORE	2
08	DECORAZIONE ANTERIORE	1
09	MONTANTE SINISTRO/DESTRO	2
10	COVER INFERIORE MONTANTE SINI- STRA/DESTRA	2
11	TELAIO INCLINAZIONE	1
12	RUOTE DI TRASPORTO	2
13	TELAIO CONSOLE	1
14	CHIAVE A BRUGOLA	1
15	CHIAVE A BRUGOLA	1
16	CAVO ALIMENTAZIONE	1
17	OLIO SILICONICO	1
18	CHIAVE DI SICUREZZA	1
19	DADO ALTOPARLANTE	2
20	CONTROLLER	1
21	TELAIO MOTORE	1
22	MOTORE	1
23	CINGHIA MOTORE	1
24	RULLO ANTERIORE	1
25	RULLO POSTERIORE	1
26	BULLONE M3*7	9

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
27	PASSACAVO	1
28	INTERRUTTORE	1
29	FUSIBILE	1
30	TAPPO MANIGLIONE	2
31	SCHEDA MONITOR	1
32	IMBOTTITURA MANIGLIONE	2
33	PIEDINO REGOLABILE	4
34	COPRIRULLO SINISTRO E DESTRO	2
35	BULLONE M8*45	2
36	ELASTOMERO	4
37	FISSAGGIO POGGIAPIEDI	8
38	BULLONE M4X16MM	22
39	BULLONE M6X20MM	4
40	BULLONE M6X40MM	4
41	BULLONE M4X12MM	29
42	BULLONE M10X50MM	2
43	RONDELLA	3
44	BULLONE M8*15	2
45	RONDELLA	2
46	BULLONE M8X35MM	2
47	RONDELLA	7
48	RONDELLA	2
49	BULLONE M4*15	2
50	RONDELLA	2
51	MANOPOLA M8	8
52	PLASTICA CONSOLE	2
53	CONSOLE CON TASTIERA	2

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
54	BULLONE M4X10	7
55	BULLONE M8X55	3
56	RONDELLA	3
57	BULLONE M4X16	2
58	MOTORE INCLINAZIONE	1
59	DADO M8	2
60	MANOPOLA M8	1
61	BULLONE M4X50	3
62	BULLONE M10X100	1
63	CAVO CONTROLLO SUPERIORE	1
64	CAVO CONTROLLO INTERMEDIO	1
65	CAVO CONTROLLO INFERIORE	1

GARANZIA

**ATTREZZI JK FITNESS
VALIDITÀ 24 mesi**

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI PER HOME FITNESS A MARCHIO "MOVI Fitness"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "MOVI FITNESS" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti,

mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.
- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo 049/9705312 potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche. Decorso 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA). JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto. Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

RICHIESTA DI ASSISTENZA E ORDINE RICAMBI



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA


Conservare la prova d'acquisto

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service ad assistenzaclienti@jkfitness.it, al numero 049 9705312 o via fax al numero 049 9711704. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (giorni festivi esclusi).

**PER RICHIEDERE ASSISTENZA o RICAMBI compila il form on line su
www.jkfitness.com > Assistenza e garanzia**



Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello dell'attrezzo
- numero seriale (per i tapis roulant)
- scontrino fiscale o fattura d'acquisto (nel caso l'attrezzo sia ancora in garanzia)
- informazioni sul problema riscontrato o sul ricambio richiesto

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il contatto dal Customer Service.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

[illegible]



MOVI Fitness È UN MARCHIO JK FITNESS Srl

Via Meucci, 27
35028 Piove di Sacco
Padova / Italy
tel. +39 049 9705312
fax. +39 0499711704
www.jkfitness.com
assistenzaclienti@jkfitness.it

